


Схема подключения удаленного модуля CBI 500



Внимание! Предохранитель F3 запрещается исключать из цепи или использовать предохранители других номиналов.

Номинал предохранителя F4 указан из расчета подключения одного замка капота. В случае подключения двух и более замков, номинал необходимо увеличить в соответствии с нагрузкой.